



*User Manual* **Warming Tray**

*Manual de Instrucciones* **Bandeja para calentar**

**MODEL/MODELO CKSTWTL500**



*Visit us at [www.oster.com](http://www.oster.com)*

P.N. 133704

# IMPORTANT SAFEGUARDS

**When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:**

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

- READ ALL INSTRUCTIONS before using.
- To protect against risk of electrical shock, do not put appliance in water or other liquid.
- Do not touch surfaces that may be hot. Always use hot pads or potholders until unit cools.
- Use handles provided.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Do not operate this appliance or any other electrical equipment with a damaged cord or plug, or after the unit malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Contact Customer Service (see warranty) for examination, repair, or mechanical adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
- Do not use outdoors.
- Do not place near hot gas/electric burner or heated oven.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- It is recommended that this appliance not be moved when it contains hot oil or other hot liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Do not use appliance for other than intended use.
- DO NOT USE PLASTIC DISHES OR PLASTIC WRAP ON TRAY.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY SHORT CORD INSTRUCTIONS

A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. **WARNING:** do not use an extension cord.

# WELCOME

Congratulations on your purchase of an OSTER® Warming Tray!  
To learn more about OSTER® products, please visit us at [www.oster.com](http://www.oster.com).

## BEFORE USING YOUR OSTER® WARMING TRAY

Before using your OSTER® Warming Tray for the first time:

- Remove all packaging materials.
- You should become familiar with all of the parts. Read all Instructions and Safeguards carefully.
- Clean the Warming Tray with a mild detergent and a soft moist cloth. **DO NOT SUBMERGE OR LET THE PLUG COME IN CONTACT WITH WATER. DO NOT ALLOW WATER TO SPILL OR SEEP INTO THE WARMING TRAY.** Rinse and wipe dry.
- Heat the Warming Tray for approximately 10 minutes at a maximum setting. **NOTE:** Temporary smoking might occur. This is normal during initial use.

## USING YOUR OSTER® WARMING TRAY

**NOTE:** Serving temperature is approximately 215°F.

- Plug unit in. The red power On light will come on.
- The Oster® Warming Tray is designed to keep food warm only. **This product is not a cooking appliance.** Food should be FULLY cooked and already hot prior to use with Oster® Warming Tray.
- Use containers that are heat-proof.  
**NOTE:** Warming Tray is not designed to keep large, deep pots full of food or liquid warm. **NOTE:** Containers that have rough bottoms will scratch surface of Warming Tray.
- Foods containing little or no liquid should be kept on a lower setting and stirred periodically.

## CARE AND CLEANING

**CAUTION:** Remove power plug from outlet and allow Oster® Warming Tray to cool thoroughly.

- Wipe Warming Tray clean with a soft moist cloth.
- **DO NOT SUBMERGE THE BASE OR LET THE HEAT CONTROL COME IN CONTACT WITH WATER.**
- **DO NOT ALLOW WATER TO SPILL OR SEEP INTO THE WARMING TRAY.**

## ***1 Year Limited Warranty***

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively “JCS”) warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

### **What are the limits on JCS’s Liability?**

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

### **How To Obtain Warranty Service**

#### **In the U.S.A.**

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-334-0759 and a convenient service center address will be provided to you.

#### **In Canada**

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-667-8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

**PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES  
OR TO THE PLACE OF PURCHASE.**

# PRECAUCIONES IMPORTANTES

**Cuando use aparatos eléctricos, siempre debe seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:**

## LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES antes de usar.
- Para protegerse del riesgo de un choque eléctrico, no sumerja este aparato en agua u otro líquido.
- No toque las superficies que puedan estar calientes. Siempre use agarradores de ollas o de superficies calientes hasta que la unidad se enfríe.
- Use los mangos o perillas que se proveen.
- Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o remover partes, y antes de limpiar el aparato.
- No opere este aparato o ningún otro aparato eléctrico con el cordón o enchufe dañado, o después de que el aparato haya tenido una falla o se haya dejado caer o haya sido dañado de alguna manera. Contacte Servicio al Cliente (vea Garantía) para evaluación, reparación o ajuste mecánico.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por la compañía manufacturera puede causar fuego, choque eléctrico o lesiones.
- No use al aire libre.
- No coloque cerca de una hornilla de gas o eléctrica caliente u horno caliente.
- No deje que el cordón cuelgue del borde de la mesa o tablero, o que toque superficies calientes
- Se recomienda que este aparato no se mueva cuando contenga aceite caliente u otro líquido caliente.
- Supervisión estricta es necesaria cuando este aparato sea usado por o cerca de niños.
- No use este aparato para otro uso que no sea el recomendado.
- NO USE PLATOS DE PLÁSTICO O ENVOLTURA DE PLÁSTICO SOBRE LA BANDEJA.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

**ESTA UNIDAD ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO**

### INSTRUCCIONES DEL CABLE CORTO

Se provee un cable eléctrico corto para reducir el riesgo que puede ser causado por el enredo o tropiezo con un cable largo. PRECAUCIÓN: No use una extensión de cable.

# BIENVENIDO

Felicitaciones por la compra de la Bandeja para calentar OSTER®! Para aprender más acerca de los productos Oster®, por favor visítenos en [www.oster.com](http://www.oster.com).

## ANTES DE USAR SU BANDEJA PARA CALENTAR OSTER®

Antes de usar su Bandeja para calentar Oster® por primera vez:

- Remueva todos los materiales de empaque.
- Acostúmbrese a todas las partes. Lea todas las instrucciones y precauciones cuidadosamente.
- Limpie la Bandeja para Calentar con un detergente suave y una tela suave húmeda. **NO SUMERJA O DEJE QUE EL ENCHUFE ENTRE EN CONTACTO CON AGUA. NO DERRAME O DEJE QUE EL AGUA SE META DENTRO DE LA BANDEJA PARA CALENTAR.** Enjuague y séquela por completo.
- Caliente la Bandeja para Calentar por unos 10 minutos aproximadamente en el nivel máximo. **NOTA:** Puede generar humo temporalmente. Esto es normal durante el primer uso.

## CÓMO USAR SU FUENTE PARA SERVIR Y BANDEJA PARA CALENTAR OSTER®

**NOTA:** La temperatura para servir es de 215°F.

- Enchufe la unidad. La luz roja indicadora de corriente se encenderá.
- La Bandeja para Calentar Oster® esta diseñada solo para mantener la comida caliente. **Este producto no es un aparato para cocinar.** La comida debe estar **COMPLETAMENTE** cocida y caliente antes de que se coloque en la Bandeja para Calentar Oster®.
- Use recipientes que sean a prueba de calor. **NOTA:** La Bandeja para Calentar no esta diseñada para mantener caliente ollas o fuentes grandes y muy profundas repletas de comida o líquido. **NOTA: Los recipientes que tengan superficies ásperas pueden arañar la superficie de la Bandeja para Calentar.**
- Las comidas que contengan poco o nada de líquido deben mantenerse en una temperatura baja y deben moverse constantemente.

## CUIDADO Y LIMPIEZA

**PRECAUCIÓN:** Remueva el enchufe del tomacorriente, y deje que la Bandeja para Calentar enfríe por completo.

- Limpie la Bandeja para Calentar con una tela suave húmeda.
- **NO SUMERJA LA BASE O DEJE QUE EL CONTROL DE TEMPERATURA ESTÉ EN CONTACTO CON AGUA.**
- **NO DERRAME O DEJE QUE EL AGUA SE META DENTRO DE LA BANDEJA PARA CALENTAR.**



## ***Garantía Limitada de 1 Año***

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un período de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo eliminará ésta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

### **¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?**

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

### **Cómo solicitar el servicio en garantía**

#### **En los Estados Unidos**

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-334-0759 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

#### **En Canadá**

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-667-8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor.

**POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.**



For product questions contact:  
Sunbeam Consumer Service

USA: 1.800.334.0759  
Canada: 1.800.667.8623

[www.oster.com](http://www.oster.com)

©2009 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions.  
All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as  
Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

Para preguntas sobre los productos llame:  
Sunbeam Consumer Service

EE.UU.: 1.800.334.0759  
Canadá: 1.800.667.8623

[www.oster.com](http://www.oster.com)

©2009 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions.  
Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo  
el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

SPR-051309